



silber
silver

sand
sand

gold
gold

bronze
bronze

Edelstahloptik
stainless steel optic

Buche hell
10
light beech

Eiche
12
oak

Ahorn
14
maple

Eloxalfarben / *anodized colours*

HD = Holzdekor

WD = *wooden decor*

TRIO-GRIP®^{twist} Verlegeanleitung *TRIO-GRIP®^{twist} laying instruction*



Das bereits vorgebohrte Grundprofil (Basisprofil) auf den Unterboden (z.B. Estrich) mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben oder mit Montagekleber (z.B. Powergrip) befestigen.
Fix the pre-drilled base profile to the bare floor (e.g. stone) with the dowels and screws provided or with fixing glue (e.g. Powergrip).



Das bereits ebenfalls vorgebohrte Deckprofil auf das Grundprofil je nach Neigung aufsetzen, fest niederdrücken und mit beiliegenden Schrauben fixieren.
Screw or glue predrilled baseprofile on the bare floor. Place the predrilled coverprofile according angle on top of the base-profile, press it home until resistance and screw .



Abdeckprofil mit den Rillen nach oben in den Schraubenkanal eindrücken, um die Schrauben abzudecken.
To hide the screws, push the screw-covering profile (the cover insert with the grooves) from above into the screw channel of the aluminium cover profile.



FERTIG!
JOB DONE!

TRIO-GRIP® Verlegeanleitung *TRIO-GRIP® laying instruction*

Das bereits vorgebohrte Grundprofil (Basisprofil) auf den Unterboden (z.B. Estrich) mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben oder mit Montagekleber (z.B. Powergrip) befestigen.
Fix the pre-drilled base profile to the bare floor (e.g. stone) with the dowels and screws provided or with fixing glue (e.g. Powergrip).

Das bereits ebenfalls vorgebohrte Deckprofil auf das Grundprofil aufsetzen, bis zum Widerstand des Bodens niederdrücken und mit den beiliegenden Kreuzschlitzschrauben fixieren.
Place the (also) pre-drilled cover profile in the secured base profile and press it home until the resistance of the floorings is met. Then screw the cover profile to the base profile with the cross-headed screws provided.

Abdeckprofil mit den Rillen nach oben in den Schraubenkanal eindrücken, um die Schrauben abzudecken.
To hide the screws, push the screw-covering profile (the cover insert with the grooves) from above into the screw channel of the aluminium cover profile.

FERTIG!
JOB DONE!